Faire parler les livres

Objectif : Créer de l'attrait pour le public, surprendre, apporter un complément d'information (extrait sonore, musical, résumé...)

Quel public : Bibliothécaires souhaitant proposer une expérience à leur public, Adultes et ados à partir de 15 ans

Nombre de personnes : 4 personnes maximum

Matériel nécessaire : 1 kit touch board par personne, de quoi enregistrer (résumé des livres), ou des extraits musicaux sur un ordinateur, ordinateur pour brancher et configurer le touch board

Temps atelier : 2h

Descriptif : L'objectif ici est d'ajouter une dimension sonore à un média « silencieux », comme le livre en y ajoutant de la musique ou un résumé.

Etape 1 : Ecrire, enregistrer et mettre sur la carte

- La première étape consistera bien sûr à écrire les résumés, les phrases que l'on veut enregistrer, ou décider des extraits musicaux que l'on veut diffuser. Pour l'enregistrement, un dictaphone de téléphone ou de tablette, ou le micro de votre webcam feront amplement l'affaire. Je vous conseille de ranger tous vos fichiers dans un même dossier sur votre ordinateur ?
- Insérer ensuite la carte micro SD du touch board dans son lecteur et brancher celui-ci à votre ordinateur. Vous pouvez ensuite ouvrir le disque « TB Audio » (la carte SD) et remplacer les fichiers qui y sont par les vôtres, en les renommant de la même manière que ceux que vous remplacez (TRACK001.mp3, TRACK002.mp3... etc).
- Si vous lisez l'anglais, la démarche est expliquée dans le fichier texte « README »
- Sortez ensuite la carte de votre ordinateur et insérez-la dans le touch board

ETAPE 2 : branchez le touch board

Branchez le touch board à votre ordinateur afin de l'alimenter, connectez lui son enceinte portative (ou tout autre système de diffusion sonore au format mini jack) et touchez les différentes bornes : vos sons seront normalement diffusés.

Connectez ensuite les pinces crocodiles aux différentes bornes du touch board et aux parties du livre que vous voulez sonoriser. Pour qu'un objet soit sonorisé, il faut qu'il soit conducteur. Pour connecter un objet non conducteur, fixez la pince avec les étiquettes autocollantes et la peinture connectée fournie avec le kit (attention tout de même à ne pas tâcher votre livre), ou avec de la pâte à modeler ou de l'aluminium.